

PŘÍPRAVA & PÉČE & ÚDRŽBA

# Oprava promáčklin v masivním dřevě

**ADLER vám ukáže, jak můžete opravit promáčkliny na lakovaném povrchu z masivního dřeva.**

Na dřevěnou podlahu nebo stůl spadne těžký předmět je to - objeví se promáčklina. Takové poškození lze snadno opravit pomocí opravných a servisních produktů ADLER. ADLER vám ukáže, jak na to:

 13.06.2012

## Použité produkty



Service-Koffer Holzoberflächen



Grilith Hartwachsstangen



Grilith Flexpen



Grilith Klarlack-Spray



Hartwachs-Schmelzer 400/BT

---




Hartwachshobel

---



Škrabka na lak

---



Brusné rouno

## Pracovní kroky



### Krok 1: Vyplňte prohlubeň

Vyplňte důlek tvrdým voskem Grilith "bezbarvý": rozpust'te kousek voskové tyčinky tavičkou tvrdého vosku a nechte požadované množství nakapat na poškozené místo.



### Krok 2: Odstraňte přebytečný vosk

Nechte tvrdý vosk vychladnout a přebytek opatrně odstraňte cidlinou na tvrdý vosk nebo dlátem. Postupujte opatrně, dokud nezískáte hladký povrch.



### **Krok 3: Přebrouste**

Pro snížení lesku přejeďte tvrdý vosk hoblíkem ve směru vláken a poté jej přebrouste brusným roumem.

0



### **Krok 4: Uzavřete povrch**

Nastříkejte na povrch tenkou vrstvu laku ve spreji na nábytek Grilith, abyste uzavřeli poškozené místo.

0



## **Krok 5: Přebruste brusným roumem**

Pokud je ošetřované místo proti okolí stále příliš lesklé, můžete jej po 10 minutách schnutí znovu přejet brusným roumem a upravit tak stupeň lesku.

0

# Galerie



