

INTERIÉROVÉ DVEŘE

# Jak vytvořit efekt betonu krok za krokem

Beton jako materiál postupně proniká do designu obytných částí domů. Ať už při použití na interiérové stěny, stoly nebo příslušenství: beton působí jednoduše, elegantně a ušlechtilé. Na charakteristický vzhled tohoto materiálu se stále více zaměřují také tesaři, truhláři nebo výrobci nábytku. A nemusí kvůli tomu nosit žádné pytle s betonem a házet ho do míchaček. Vše, co potřebujete, je běžná malířská výbava, špachtle – a správný produkt od firmy ADLER. Tento rakouský výrobce nátěrů totiž vyvinul barvu s efektem betonu, která umožní, aby dřevo vypadalo jako beton. Naprosto rychle, snadno a nápaditě.

Vývojový technik firmy ADLER Dominik Schwaiger Vám ukáže krok za krokem, jak vytvoříte realisticky vypadající betonový vzhled povrchu.

 14.08.2015

## Použité produkty



Betoneffekt



Aduro Antiscratch



Lackierpistole FPro G



Exzentrerschleifpapier Abranet

## Pracovní kroky



### Krok 1: Příprava

Obzvláště důležitá je pro betonový efekt samotná příprava produktu: pečlivě promíchejte lak **ADLER Betoneffekt** pomocí míchacího dřívka ADLER. V žádném případě nepoužívejte elektrický míchač nebo podobné přístroje.



### Krok 2: Nanesení nátěru ADLER Betoneffekt

Nyní můžete sáhnout po barvě. Pro tento příklad jsme vybrali **ADLER Betoneffekt** v odstínu Daiquiri. Naneste hutný základ pomocí stěrky z nerezové oceli. Klidně aplikujte nepravidelně křížem krážem – to vytvoří charakteristickou strukturu, která působí věrohodně jako beton. Zda vytvoříte hrubé stopy nebo jemné přechody, záleží zcela na Vašem vkusu. Stejně tak můžete míchat různé barvy mezi sebou způsobem mokrý na mokré, abyste dosáhli obzvláště zajímavého efektu povrchu. Poté by mělo dílo schnout přes noc.



### Krok 3: Broušení

Nyní obruste povrch brusným papírem o zrnitosti 80. Tím vyhladíte hrubý povrch a propůjčíte svému trendovému nábytku také jemnost na pohmat jako u pravého betonu. I zde můžete vytvářet kombinováním různé intenzity broušení individuální jedinečný vzhled povrchů dle vašich představ.



### Krok 4: Přelakování

Nyní je čas pro transparentní ochrannou vrstvu: Nalakujte výsledné dílo světlostálým lakem na dřevo ADLER s co nejnižším stupněm lesku. Doporučujeme produkt **ADLER PUR-Antiscratch** G5, tím docílíte obzvláště robustního dojmu povrchu – přesně takového, jaký se od betonu očekává.



## Krok 5: Výsledek

Máme pro Vás první beton z plechovky: nátěrové systémy ADLER s efekty mohou být použity pro nejrůznější účely – od jednotlivých kusů designového nábytku přes originální čela kuchyňských linek nebo jako nátěry na skříně a stoly až po použití na interiérové dveře. Nový lak ADLER Betoneffekt je k dispozici v pěti standardních barvách - od téměř černé "Cuba Libre" přes tři odstíny šedé "Caipirinha", "Daiquiri" a "White Lady" až po červeno-hnědou "Bahama Mama". Zkuste je!

## Použité produkty

ADLER Betoneffekt, odstín Daiquiri

ADLER PUR-Antiscratch G5

Abranet Exzentrerschleifpapier, zrnitost P 80;

Kremlin Spritzpistole GM22 HPA

# Galerie



