

DIY / DOMÁCÍ KUTILOVÉ

Natírání lampy s ADLER VariColor

Nový designový prvek pro ty, co nechtějí zbytečně utrácet!

Kdo občas nesní o vyzdobení svého domu kvalitními designerskými kousky? V současné době jsou velmi populární velké průmyslové lampy, které propůjčují i malému bytu nádech „podkrovní“. Takové lampy nejsou příliš nákladné a to nejlepší nakonec: s ADLER VariColor můžete mít ten svůj kus přesně v požadované barvě. Tato barva na vodní bázi je odolná vůči teplotě až do 100°C a má opravdu vynikající přilnavost. To znamená, že ani vysoké teploty a již povrchově upravené kovové povrchy nejsou pro tento všestranný nátěr omezením. ADLER vám ukáže, jak to funguje:

 18.12.2013

Použité produkty

Vivido Varicolor



Štětec Aquamaxx plus



Váleček s krátkým vlasem



Maskovací páska Pro Tape Gold
488



Brusný papír 3M

Pracovní kroky



Krok 1: Příprava

Pracovní plochu dobře zakryjte maskovacím papírem nebo ochrannou fólií. Pokud je to možné, rozeberte lampu na jednotlivé části. Ochraňte závěsy a kabely před přetáhnutím barvou nalepením maskovací pásky kolem jejich vstupů do kovového stínidla, povrch jemně přebruste brusným papírem nebo houbičkou o zrnitosti 240. Protože naše lampa již má jemně zrnitý, drsný povrch, broušení naše lampa již má jemně zrnitý, drsný povrch, broušení vynecháme a okamžitě začneme s malířskými pracemi.



Krok 2: První nátěr

ADLER VariColor dobře promíchejte. Pokud pracujete s malířským válečkem, nalijte barvu do zásobníku barvy. Hladké, rovnoměrné povrchy lze natřít válečkem velmi dobře. Pracujte rychle a způsobem mokré na mokré. Nechte již natřené části v klidu zaschnout, aby se ve vrstvě laku nevytvořily nevzhledné pruhy.



Pro místa kolem kabelů nebo závěsů je nejlepší použít štětec pro nátěry na vodní bázi. Nechte první vrstvu zaschnout po dobu 5-6 hodin (v závislosti na pokojové teplotě a odvětrání). Nástroje by se měly čistit pod tekoucí vodou, případně použijte i trochu mýdla.



Krok 3: Mezibrus

Před druhým nátěrem povrch znovu obruste jemným brusným papírem o zrnitosti 240. To „vymaže“ všechny pruhy, zaschlé stékající kapky a další nerovnosti.



Krok 4: Druhý nátěr

Nyní natřete lampu podruhé. Tím dosáhnete dokonale krycího výsledku. Nechte zaschnout po dobu 5-6 hodin.

ADLER VariColor má výborné krycí vlastnosti, velmi dobře se zpracovává a tvoří jednotlivý nátěrový film. Uvidíte, jak hladký a krásně rovnoměrný je povrch!

Použité produkty ADLER:

- **ADLER VariColor** ve zvoleném odstínu (v tomto případě: RAL 5017, dopravní modrá)
- **Štětec pro nátěry na vodní bázi příp. váleček**
- **Vanička na barvu**
- **Krycí papír/folie, maskovací páska**
- **Brusný papír:** zrnitost 240

Galerie



