

DIY / DOMÁCÍ KUTILOVÉ

# Renovace nábytku: Přehledný návod od A do Z

**Jak renovovat nábytek? Praktický návod pro opravu dřevěného, dýhovaného i dřevotřískového nábytku. Vhodné pro začátečníky i domácí kutily.**

Renovace starého nábytku může být kutilská výzva i způsob, jak dát druhou šanci kouskům, které byste jinak vyhodili. Ať už se chystáte zachránit babiččinu komodu, nebo si chcete jen zkusit opravit starou dřevěnou židli, správný postup a vhodné nástroje mohou znamenat rozdíl mezi katastrofou a profesionální renovací.

📅 28.05.2025

## Použité produkty




5in1-Color



Pinsel Aquamaxx plus



Farbwanne Kunststoff



Schleifschwamm schwarz



# Proč se pustit do renovace nábytku?

**Renovace starého nábytku svépomocí** má spoustu výhod. Nejenže ušetříte a vyhnete se masové výrobě, ale získáte vybavení do interiéru, které jen tak někdo nemá. Staré stoly, skříně nebo komody jsou často z **kvalitního dřeva**, které se dnes už běžně nepoužívá a jejich opravou snižujete množství odpadu a podporujete udržitelný způsob života.

**Renovací** navíc dáváte nábytku další šanci sloužit a zároveň si ověříte své kutilské schopnosti. Vintage nebo retro nábytek se těší velké oblibě, tak proč toho nevyužít?

## Renovace podle materiálu

Pro vaši představu, **jak renovovat starý nábytek**, použijeme všeobecný postup. **Techniky renovace nábytku** se následně liší podle materiálu.

1. **Zhodnocení stavu** – Zkontrolujte poškození, uvolněné spoje, plísň nebo červotoče.
2. **Rozebrání** – Odmontujte úchyty, panty, skla i zásuvky.
3. **Odstranění starého nátěru** – Broušením nebo odstraňovačem nátěrů.
4. **Broušení** – Vždy po směru vláken. Začněte hrubší zrnitostí a končete jemnou.
5. **Čištění** – Očistěte dřevo od prachu, odmaštěte technickým lihem.
6. **Opravy** – Praskliny a dírky vyplňte tmelem, nechte zaschnout a přebruste.
7. **Nátěr** – Podle toho, jakého efektu chcete dosáhnout, použijte mořidlo, lazuru, barvu nebo olej. Mezi vrstvami jemně přebrušujte.
8. **Lakování nebo voskování** – Pro větší odolnost a finální efekt.
9. **Montáž zpět** – Vraťte úchytky a sestavte nábytek.

## Renovace dřevěného nábytku z masivu

**Renovace starožitného nábytku** z masivu se nijak neliší od výše popsaného postupu. Masiv je ideální materiál pro renovaci, protože se dobře opracovává. Pokud chcete zachovat přirozený vzhled, doporučujeme **lazuru** nebo **olej Dura-Öl**. Pokud toužíte po barevné změně, můžete sáhnout po **krycí barvě**, ale vždy ve více tenkých vrstvách.

## Renovace dýhovaného nábytku

Dýhovaný nábytek je složený z tenké vrstvy přírodního dřeva nalepené na nosném materiálu (nejčastěji dřevotřísece nebo MDF). U **renovace retro nábytku** z dýhy musíte být opatrnější než u masivu, ale s citlivým přístupem a správnými produkty to zvládnete. **Jak renovovat nábytek z dýhy?**

- Brousit pouze **ručně**, jemným brusným papírem (zrnitost 180–240) a vždy **po směru vláken**. U dýhy hrozí, že ji snadno probrousíte až na podklad.
- Pokud je dýha poškozená, můžete ji přilepit disperzním lepidlem a zatížit.

- Použijte vodou ředitelné produkty s dobrou přilnavostí, např. **interiérovou lazuru Innenlasur** nebo **akrylátový lak Möbel- und Parkett Holzlack**.

**Renovace nábytku z dřevotřísky** probíhá stejně jako u renovace dýhy. Je to pouze nosný lisovaný materiál, na kterém je nalepená dýha nebo folie.

## Typy nátěrů a techniky povrchové úpravy

Každý typ nátěru má jiné vlastnosti a hodí se pro jiný výsledek. Chcete nechat vyniknout přírodní vzhled dřeva? Nebo naopak ho úplně překrýt?

- **Lazura** zvýrazní přirozenou kresbu dřeva a je ideální pro renovaci nábytku, kde chcete zachovat jeho přirozený vzhled. Nabízí částečnou transparentnost a snadnou obnovitelnost.
- **Barva** zakryje původní povrch a je vhodná, pokud chcete zásadní proměnu, například změnu barvy nebo sjednocení povrchu.
- **Olej** proniká do struktury dřeva a zanechává přirozený vzhled s příjemným omakem. Ideální pro rustikální nebo vintage kousky.
- **Lak** vytvoří tvrdý, lesklý nebo matný ochranný film a je vhodný pro často namáhané plochy, např. stolní desky nebo dětský nábytek.



# Nejčastější chyby a jak se jim vyhnout

Během renovace nábytku se snadno dopustíte několika častých chyb, které mohou negativně ovlivnit výsledek:

- **Broušení proti vláknům dřeva** – způsobuje poškrábání povrchu, které se zvýrazní po nanesení nátěru. Vždy brousíme po směru vláken.
- **Špatná příprava podkladu** – pokud je povrch znečištěný nebo mastný, nový nátěr se špatně přichytí a může se časem loupat.
- **Použití nevhodného typu nátěru** – interiérová barva v exteriéru rychle degraduje, zatímco rozpouštědlové barvy mohou poškodit dýhu.
- **Příliš silná vrstva nátěru** – vede k popraskání a zdlouhavému schnutí. Raději nanášejte více tenkých vrstev.
- **Nedodržení doby schnutí** – zkrácení času mezi vrstvami může způsobit nechtěné skvrny, bubliny nebo špatnou přilnavost.

## Renovace komody krok za krokem

Na závěr jsme vám sepsali **stručný návod** na renovaci komody z neošetřeného masivu (např. IVAR nebo RAST z IKEA). Na ní si můžete vyzkoušet, jestli bude renovace vaše parketa.

Budete potřebovat:

- **Barva 5in1-COLOR** (univerzální barva s atestem na dětské hračky)
- Brusné papíry P240
- **Štětec a váleček**
- **Vanička na barvu**
- Šroubovák



## Renovace nábytku: Návod

## Pracovní kroky



### Krok 1: Přebroušení

Vyjměte zásuvky z komody a odmontujte úchytky. Všechny povrchy, které budete natírat, přebrouste brusným papírem zrnitosti P240. Brusný prach odstraňte štětcem nebo hadříkem.



### Krok 2: První vrstva

K nanášení barvy použijte **štětec nebo váleček**. Nejprve naneste barvu **ADLER 5in1-COLOR** na hrany a až poté na čelní plochy. Nátěr nanášejte dlouhými tahy ve směru vláken dřeva. Vnitřní plochy a další neviditelné plochy obvykle není potřeba natírat. Zejména u bočních ploch zásuvek by vrstva barvy mohla ztížit její vysouvání. Poté nechte povrch zaschnout přibližně **5-6 hodin**.



### Krok 3: Druhá vrstva

Zaschlé povrchy jemně přebruste brusným papírem o zrnitosti P240 ve směru vláken dřeva. Tímto jemným mezibrusem odstraníte případné viditelné tahy nebo kapky barvy. Poté prach z broušení důkladně odstraňte a aplikujte druhou vrstvu barvy. Postupujte stejným způsobem jako při aplikaci první vrstvy. Po přibližně 5-6 hodinách schnutí je **hotovo**.



### Tip:

Dodejte nově natřenému nábytku punc originality a natřete úchytky jiným odstínem barvy. Pokud jsou z kovu, nevádí. Barva 5in1-COLOR drží i na kovu.

Nebo si místo původních úchytek vyberte úplně nové dle Vašeho vkusu, třeba z porcelánu!

>> [Barvy, laky, lazury, oleje a další nátěry na dřevo od ADLER zakoupíte v našich partnerských prodejnách po celé ČR.](#) <<

